MANUEL D'INSTRUCTION

Radiateur aluminium cœur céramique

HLEH-6/10/12

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL. MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée d'enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles...
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Une réparation nécessitant l'ouverture du radiateur ne peut être faite que par le constructeur ou son réseau de distribution.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

BRICODEPOT vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

I/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran Digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
 - Manuel
 - o Automatique avec préréglage hebdomadaire
 - Programmateur de 24h, réglage personnalisé.
 - 9 préréglages journaliers différents
 - Fil pilote 6 ordres
- Fonction hors-gel (Maintien de la température à 7°C)

Modèle	Puissance	Voltage/Fréquence	Nombre d'éléments	Classe
HLEH-6	900W	AC 230 50Hz	6	Class II
HLEH-10	1500W	AC 230 50Hz	10	Class II
HLEH-12	1800W	AC 230 50Hz	12	Class II

II / INSTALLATION

Votre appareil doit être uniquement installé en position fixe selon les règles nationales d'installation (pour la France, NFC 15 100)

UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT


- ⇒ Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation
- ⇒ Attention: Coupez obligatoirement la fiche de courant au préalable et raccorder les trois conducteurs du câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

Phase : Marron Neutre : Bleu Terre : Jaune / vert

En cas de doute, demandez conseil a un électricien expérimenté avant de réaliser vousmême l'installation.

Ne pas installer le radiateur dans une salle de bain.


Lieu de fixation de l'appareil



Assurez-vous que les distances par rapport au mur et aux objets soient respectées.

Schéma 1

1 – Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 1 Assurez-vous qu'ils soient tous de niveau.




Distance L et M entre les points de fixations

Radiateur	600W	900W	1200W	1500W	1800W
L (mm)	160	320	400	560	720
M (mm)	160	320	400	560	720

Schéma 2

- 2 Placer toutes les chevilles dans les trous du mur percés à l'étape précédente
- 3 Fixer les crochets muraux supérieurs à l'aide des vis
- 4 Suspendre le radiateur sur les crochets,
- 5 Fixer les crochets inférieurs à l'aide des vis et ainsi plaquer le radiateur au mur




<u>Attention</u>: Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent


survenir.

III / DESCRIPTION

1 / le panneau de contrôle








Augmentation du temps et de la température,

Diminution du temps et de la température,

2 / Ecran LCD



- ① Heure
- ② Jour
- ③ Nom du programme
- 4 Température programmée
- 5 Mode confort
- 6 Mode économique
- 7 Mode hors-gel
- 8 Veille
- 9 Verrouillage du radiateur
- 10 Chauffage en marche
- 1 Sélection du programme
- 2 Minuteur
- I Contenu des programmes
- 4 Echelle de temps

3 / Fonctionnement

Le radiateur possède trois types_de fonctionnement différents.

- 1. Un fonctionnement libre **Fr** incluant également le minuteur.
- 2. Une programmation journalière comprenant 9 programmes différents de la la la la combinant Trois modes de fonctionnement : confort , économique et hors-gel.
- 3. Une programmation hebdomadaire . Affectation d'un programme journalier à chaque jour de la semaine.

IV / FONCTIONNEMENT LIBRE


1 - Utilisation:

Raccorder l'appareil au secteur, appuyer sur l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil.



Appuyer sur , l'icône disparait. L'appareil est alors en fonctionnement libre Fr. Température 10°C.

.



2 - Ajustement du jour et de l'heure :

- Presser une fois , les heures clignotes, utiliser ensuite les boutons et pour ajuster l'heure,
- Presser une nouvelle fois , les minutes clignotes, utiliser ensuite le boutons et pour ajuster les minutes,
- Presser une nouvelle fois , la date clignote, utiliser ensuite le boutons et pour choisir le jour, 1- Lundi, 2 Mardi, 3 Mercredi, 4 Jeudi, 5 Vendredi, 6 Samedi, 7 Dimanche.
- Presser une dernière fois pour confirmer votre choix.


3 - Réglage de la température

Appuyer une fois sur ou . L'afficheur de température se met à clignoter. Appuyer de nouveau sur ou pafin d'ajuster la température désirée. (La température peut être régler sur une plage allant de 10°C à 35°C).

Après 5 secondes sans action sur les boutons ou par ou pa

4 - Utilisation du minuteur

Appuyer durant 3 secondes sur, l'icône apparaît. Au même moment l'afficheur des heures clignote et passe à **00:00**.



A l'aide des boutons de et choisissez la durée de fonctionnement par pas de 30 minutes. Après 5 secondes sans action sur les boutons de oucle de la durée est validée.

Une fois la durée du minuteur écoulée, le radiateur se met automatiquement en veille **O**.

Remarque: pour quitter le minuteur appuyer durant 3 secondes sur . Le radiateur repasse en fonctionnement libre .

IV / UTILISATION DES DIFFERENTS PROGRAMMES :

1 – Sélection du mode de fonctionnement

; Programme hebdomadaire ; Programme journalier qui se répète chaque jour ; Fonctionnement libre du radiateur. Monté ou descente de la température à l'aide de double ou contract de la température à l'aide de de la température à l'aide de la température de

- 1- Appuyer une fois sur
- 2- Choisir son mode RU, Fr, P 1.P3 à l'aide de Ou.
- 3- Appuyer une fois sur pour confirmer votre choix,

REMARQUE : Si après la sélection du programme aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.


2 – Programme journalier:

Le radiateur dispose de 9 programmes journalier allant de 2 à 23. Chaque segment représentant une demi-heure de la journée peut être affecté à mode de fonctionnement:

- pour confort
- pour économique
- ☐ pour hors-gel琳


Les 9 programmes ont été pré-réglés en usines de la manière suivante :

- pour confort , température 22°C
- pour économique , température 17°C
- pour hors-gel[‡], température 7°C <u>(Ce mode ne peut pas être personnaliser !)</u>



2.1 – Personnalisation des modes de fonctionnement confort

économique :



2- Utiliser (A), (V) pour ajuster la température que vous désirée pour le mode confort.

3- Appuyer sur pour confirmer votre sélection, l'icône clignote ainsi que l'indicateur de la température.

4- Utiliser pour ajuster la température que vous désirée pour le mode économique.

5- Appuyer sur pour confirmer votre sélection,


6- Le radiateur repasse automatiquement en mode confort

REMARQUE : Si après la sélection de la température aucun bouton du clavier n'est activé durant 5 secondes, la sélection est confirmée automatiquement.

2.2 - Personnalisation des programmes journaliers :

Appuyer brièvement sur programme à personnaliser de programme à personnali

- 1- Appuyer sur PROG durant 3 secondes, l'icône PROG apparaît sur l'écran.
- 2- Le premier segment correspondant à 00 : 00clignote. Exemple programme P1 :



Utiliser pour choisir le mode à affecter à cette première demie- heure. (Pour confort, pour économique et pour le mode hors gel*)

- 3- Utiliser ou pour passer a la demi heure suivante ou antérieure du programme.

 Répéter l'opération 2 jusqu'à que chaque segment du programme soit personnaliser.
- 4- Appuyer sur PROG durant 3 secondes pour confirmer votre programme. l'icône PROG disparaît sur l'écran.


REMARQUE : Le nouveau programme remplace l'ancien programme dans la mémoire du radiateur.

Si vos réglages personnels ne vous satisfont pas vous pouvez retrouver le préréglage d'usine. Eteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur situé derrière l'appareil. Pressez ensuite


durant 7 secondes la touche afin de réinitialiser le radiateur.

3 - Programmation hebdomadaire:

- 1- Appuyer une fois sur PROG
- 2- Choisir le programme hebdomadaire i à l'aide de ou
- 3- Appuyer une fois sur pour confirmer votre choix,



- 1- Appuyer sur PROG durant 3 secondes, l'icône PROG apparaît sur l'écran.
- 2- Le chiffre 1, représentant LUNDI et le programme correspondant par exemple P1 clignotent.



- 3- Affecter à l'aide de ou un programme (deP1 à P9) pour le chiffre 1 représentant Lundi, confirmer votre sélection avec . Le chiffre 2 se met a clignoter correspondant à Mardi. Répéter l'opération jusqu'à avoir attribué un programme à chaque jour de la semaine (de 1- LUNDI jusqu'à 7-DIMANCHE)
- 4- Après avoir attribué le programme à 7-Dimanche, confirmer votre sélection avec l'icône **PROG** disparaît de l'écran.
- 5- Le radiateur fonctionne alors en suivant le nouveau programme hebdomadaire que vous venez de créer.

4 - Fonction fil pilote:

Vérifier que le radiateur soit correctement connecté comme indiqué :

Marron	Phase		
Bleu/Gris	Neutre		
Noir	Fil pilote		


Presser durant 3 secondes pour que le radiateur passe en mode fil pilote. Le radiateur fonctionne alors suivant les ordres de votre centrale fil pilote. L'appareil est un radiateur 6 ordres :

• Confort (22 °C):



• Confort-1 (21 °C):





Vous pouvez sortir à tout moment de la fonction fil pilote.

Presser une fois pour mettre le radiateur en veille, ou presser pendant 3 secondes pour repasser en mode libre .

V/ Verrouillage de l'appareil :

Le clavier de l'appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton du clavier de contrôle. L'icône apparaît.

Pour débloquer l'appareil, maintenez le bouton et en même temps durant 3 secondes.


VI/ Entretien :

ETEINDRE L'APPAREIL

Placer le bouton de fonctionnement situé à l'arrière de l'appareil en position « 0FF » Nettoyer avec un chiffon humide doux.

Attention: Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ils pourraient endommager l'appareil.

Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les amas de poussière éventuels



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation

conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse).

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...). Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Relations avec la garantie légale :

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Fabriqué en R.P.C. Importé par BRICODEPOT 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge FRANCE